


キャノン 大判プリンター インストール 手順書


① パソコンにインストールCDを入れ、「コンピュータ」をダブルクリックします。




② DVD-RWドライブ(D)を右クリックし、「開く」をクリックします。




③ 「Setup」をクリックします。




④「次へ」をクリックします。



⑤「はい」をクリックします。




⑥「日本」へチェックを入れ、「次へ」をクリックします。




- ⑦「ネットワーク上のプリンタを検索してインストール」と「スリープ状態のプリンタも復帰させて検索する」へチェックを入れ、「次へ」をクリックします。




- ⑧検索してきたプリンターを選択し、「追加」をクリックします。




- ⑨インストールするプリンター一覧へ移動したのを確認し、「次へ」をクリックします。



⑩「開始」をクリックします。



⑪「はい」をクリックします。



⑫「ただちに再起動する」へチェックを入れ、「再起動」して完了です。

